

ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ – DE FOAM

ΤΟ DEFOAM είναι ένα εξαιρετικό αντιαφριστικό, κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ζεστού νερού μηχανές EXTRACTION. Πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το χαλί έχει περαστή πρόσφατα με σαμπου ή εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υψηλού αφρισμού καθαριστικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προστίθεται στο δοχείο ακαθάρτων (στα βρώμικα) της μηχανής, όταν χρειασθεί, είτε απ' ευθείας είτε καλλίτερα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης, όταν λειτουργεί η αναρρόφηση και σε ποσότητα 25-30 γραμμαρίων για κάθε κάδο 50 κιλών.

Για επιβαρημένες περιπτώσεις (πολλά κατάλοιπα αφρού) η ποσότητα αυτή αυξάνεται αναλόγως.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΔΕΡΜΑ Πλυθείτε με σαπούνι και άφθονο νερό.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ Πλύνετε το στόμα σας με νερό. Πιείτε νερό ή γάλα. Μην το αφήνετε στα χέρια ανεύθυνων ανθρώπων. Αποφύγετε να προκαλέσετε εμετό.

Καλέστε ιατρική βοήθεια, εάν η ποσότητα που ήπιατε είναι μεγάλη ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα

«ΠΕΚΑΜ»

N. ΚΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 43-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 2285081 – ΦΑΞ 210 2018014

e-mail:pekam@hol.gr